



Настройка часов WEIDE LED с красной светодиодной подсветкой

Представляем вашему вниманию инструкцию по настройке часов WEIDE LED с красной светодиодной подсветкой, распространяется на все основные модели часов WEIDE

По бокам корпуса часов WEIDE находятся 4 клавиши, по две с каждой стороны. Обозначим их в виде схемы:



В рабочем режиме нажмите любую клавишу один раз для проверки отображения времени. Когда индикатор не горит, соответственно необходимо нажать дважды клавишу А, В, С или D, чтобы проверить месяц, дату, время, минуты, неделю и будильник.

Купить оригинальные часы WEIDE вы можете на нашем сайте PRwatch.RU перейдя по ссылке:

[Часы WEIDE](#)



Описание функционала:

- Пять режимов: функция отображения времени, функция второго дисплея, функция отображения месяца и даты, картинка отображения дня недели и будильника.
- Отображение года, месяца, даты, часы, минуты и секунды (Диапазон года: 2000-2099)
- Отображение формата времени 12 часов и 24 часа
- Для проверки времени нажмите любую боковую клавишу и светодиод загорится на 3 секунды
- Рабочее напряжение: 3,0 В



Настройка функций:

- Настройка режима времени и даты:
- Когда отображается функция времени, нажмите и удерживайте клавишу «В» пока цифры не начнут мигать, после чего этой же клавишей произведите настройку секунд, часов, минут, года, месяца, числа и выберите формат времени 24 или 12 часовой
- Нажмите клавишу «С», чтобы проверить день недели
- Настройка недели выполняется автоматически при выборе года, числа и месяца

[Купить оригинальные часы WEIDE вы можете на сайте PRwatch. RU](http://PRwatch.RU)

- Дата может быть установлена между 2000 и 2099 г

Настройка будильника:

- В рабочем режиме сначала однократно нажмите клавишу «D», вследствие чего на циферблате загорится зеленый огонек под надписью «ALM». Затем нажмите и удерживайте клавишу «D» до появления надписи «ALOF», затем еще раз однократно нажмите клавишу «C», надпись сменится и станет «ALON» и на циферблате загорится маленький зеленый огонек под надписью «ALE». Далее нажмите клавишу «D», после чего начнет мигать час, клавишей «C» настройте необходимый час, затем таким же образом настройте минуты. Если вы сделали все правильно, то оба зеленых огонька будут гореть под надписями «ALM» и «ALE», что означает, будильник настроен, и сигнал тревоги работает в необходимое вам время.
- Длительность сигнала тревоги: 10 секунд

**Купить оригинальные часы WEIDE вы можете на нашем сайте
PRwatch.RU перейдя по ссылке:**

[Часы WEIDE](#)