

Инструкция по настройке бинарных часов



[Оригинальные модели часов Вы можете купить на сайте магазина интернет часов PRwatch.ru](#)

Верхние светодиоды каждой полосы отображают работу Led-часов. Так верхний светодиод в верхней левой колонке светится при условии работы часов в режиме отображения времени до полудня, при этом две левые колонки отображают часы, а две правые – минуты.

Если же время PM (после полудня), то часы дополнительно зажигают верхний светодиод крайней правой колонки в виде месяца.

При индикации дня недели и даты светодиодные часы зажигают верхний светодиод с символом доллара. При этом первая левая колонка указывает на день недели в числовом формате: 1, 2, 3 и т.д., а две крайние правые дату.

При отображении года Led-часы зажигают верхний светодиод второй справа колонки в виде солнца. В нижних светодиодах Вы сможете прочесть соответствующий год.

Нажмите кнопку А для отображения времени по требованию. Для просмотра даты и года нажмите кнопку А 2 или 3 раза подряд соответственно.

Установка времени:

Нажмите кнопку В, чтобы отобразился верхний светодиод со значком ёлочки. Нажмите кнопку В ещё раз, чтобы начать установку часов. Нажатием кнопки А смените час. Далее нажмите кнопку В, чтобы сохранить настройку. Начнут мигать данные минут.

Аналогично

измените минуты и сохраните данные нажатием нижней кнопки.

После установки минут можно сменить отображение в 12 и 24-часовом формате. Нажмите кнопку А для смены форматов, затем В, чтобы выйти из настроек.

Перед тем, как установить дату, необходимо задать текущий год. Нажмите кнопку В несколько раз, пока не загорится значок солнца, нажатием кнопки установите текущий год. После сохранения начнут мигать данные месяца. Установите текущий месяц – 01-январь, 02-февраль и т.д.

Аналогично установите дату. При этом будет светиться значок доллара. В режиме отображения даты автоматически определяется день недели в зависимости от выбранного месяца и года.

[Перейти на сайт официального представителя по продаже бинарных часов](#)