



[Приобрести оригинальные модели сенсорных часов Вы можете на сайте интернет магазина PRwatch.ru](http://PRwatch.ru)

Как подвести время на часах? Быстро коснитесь циферблата 10 раз в течение 5 секунд (либо просто коснитесь экрана и не отпускайте в течение нескольких секунд) для перехода в режим настройки. Настройка происходит в три шага:

Касайтесь экрана для выставления

текущего количества часов, ожидайте 4 секунды для перехода к настройке минут. Касайтесь экрана для выставления необходимого количества минут, ожидайте 4 секунды. Коснитесь экрана для настройки режима подсветки: бегающий индикатор - подсветка каждые 10 минут, стоящий индикатор - подсветка только по касанию.

Определить время очень просто!

- **Яркая дуга** - это минуты. А светодиоды, которые мигают от 1 до 12 по кругу - это часы, расположены там где цифры в механических часах

- **Для просмотра времени коснитесь экрана.**

- **Настройка времени** происходит с помощью сенсорного дисплея (см инструкцию выше).

01

ЧТЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Режим отображения: 12-ти часовой



02

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Для перехода в режим редактирования времени, нажмите на поверхность часов в течении 10 секунд.

Порядок установок: Часы -> (подождите 4 секунды) -> Минуты -> (подождите 4 секунды) -> Режим автоматического показа времени каждые 30 минут или режим сна (все светодиоды загорелись и погасли - автопоказ; загорелся только светодиод в позиции 12 часов - спящий режим).

[Приобрести сенсорные часы Вы можете на сайте PRwatch.ru](http://PRwatch.ru)